



# ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA

## NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

---

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Používejte pouze vrata, která nejeví známky poškození. V případě, že jsou vrata nebo jejich komponenty (lamely, vodicí lišty apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

Před manipulací s vraty se ujistěte, že se v prostoru vrat nenachází žádné osoby nebo překážky.

Po celou dobu otevírání nebo zavírání vrat kontrolujte prostor vrat a do tohoto prostoru nevcházejte.

Vrata mohou ovládat pouze kompetentní osoby, které byly poučeny odborně způsobilou osobou.

Vrata se vždy ovládají příslušným ovládacím prvkem (madlo, motor apod.), nikdy ne uchopením lamel nebo jiných částí vrat. Mohlo by dojít ke zranění osob, nebo k poškození výrobku.

Při zhoršených větrných podmínkách může být provoz vrat nebezpečný.

Na vrata ani jejich části nezavěšujte žádné předměty.

V zimním období před použitím zkontrolujte, zda není pancíř vrat přimrzlý k podlaze nebo ve vodicích lištách.

Neupravujte ani nedemontujte vrata nebo jejich části (lamely, revizní klapku apod.).

### NÁVOD NA OBSLUHU

#### Manuální ovládání

Před manipulací s vraty uvolněte blokovací prvek (zámek, manuální zarážka apod.).

S vraty manipulujte za vybraný ovládací prvek (madlo, klika apod.).

Manipulujte s vraty pomalým a plynulým pohybem nahoru nebo dolů. V případě kliky pomalým a plynulým točivým pohybem – nepřetáčejte koncové polohy – mohlo by dojít k poškození vrat.

Vrata pouštějte pouze po dojezd do koncových poloh.

#### Motorické ovládání

V případě motorického ovládání používejte pouze originální, výrobcem doporučené, ovladače.

Ovladače (vysílače, spínače apod.) používejte dle návodu výrobce a odkládejte je mimo dosah dětí.

Stisknutím spínače uvedete vrata do pohybu, dalším stisknutím při chodu vrat dojde k zastavení a dalším stisknutím uvedete vrata do pohybu opačným směrem.

Při stisknutí tlačítka v koncové poloze se vrata uvedou do pohybu opačným směrem.

Nezastavujte vrata mimo koncové polohy. Vždy nechejte vrata dokončit pohyb v daném směru, až následně spusťte pohyb ve směru opačném.

Při výpadku el. energie jsou vrata nefunkční. Pokud jsou vrata osazeny motorem s nouzovým manuálním ovládáním, pak je možné s vraty manipulovat klikou dle odstavce „Manuální ovládání“.

Nespouštějte el. pohon, pokud jsou vrata zajištěna mechanickou zarážkou.

## NÁVOD NA ÚDRŽBU

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.

Údržbu vrat provádějte pravidelně – při dlouhodobém používání znečištěného produktu může dojít k poškození výrobku, zejména lakovaných prvků.

Pravidelně odstraňujte prach z lamel a vodicích lišt vlhkým hadříkem – vodou s běžným mýdlovým saponátem. Dodržujte směr čištění nahoru-dolů, nikoliv ze strany do strany.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

Udržujte volný prostor drah vodicích lišt a pravidelně jej čistěte, nikdy však nepromazávejte.